

DORIM SĂ VĂ INFORMĂM CU PRIVIRE LA INTREȚINEREA SI CURĂȚAREACOSURILOR DE FUM PENTRU EVITAREA INCENDIILOR:



Potrivit Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, proprietarii construcțiilor trebuie să execute verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a **coșurilor de fum**.

Coșurile de fum (sau de ventilare) trebuie izolate, astfel încât să nu conducă la incendii datorită transmiterii căldurii sau a scăpărilor degaze fierbinți, flăcări, scantei.

Coșurile de fum se prevăd cu termoizolație pentru realizarea tirajului și evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere.

Se interzice trecerea conductelor de încălzire (inclusiv a celor de dezaerisire) prin: coșuri și canale de fum (cu excepția instalațiilor pentru recuperarea căldurii gazelor de ardere).

Nu se recomandă montarea de dispozitive de protecție la gurile de evacuare a coșurilor.

Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță **mai mică de 70 cm față de pereții de scândură**.

Canalele de fum se prevăd cu guri de vizitare și control care să se închidă etanș prin capace sau uși metalice termoizolante, amplasate la începutul canalului de fum, la schimbările de direcție ale acestuia. La baza coșului de fum se prevede o gură de vizitare cu ușă etanșă, pentru inspecție și curățire; la partea inferioară a coșului se prevede un ștuț pentru evacuarea condensatului.

Este interzisă trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta, cu excepția burlanelor etanșe, imbinat prin sudură.

Burlanele de evacuare a gazelor de ardere se montează asigurându-se rezistența mecanică a întregii tubulaturi și etanșarea între tronsoanele care alcătuiesc burlanul.

Vă mulțumim!

**PRIMĂRIA MOLDOVA NOUĂ
SERV. PROTECȚIE CIVILĂ SI SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Anual, sute de persoane își pierd viața din cauza improvizațiilor. Evită "meșterii" de ocazie și apelează la personalul autorizat.

NU-ȚI ASUMA NICI UN RISC! IMPROVIZAȚIILE SUNT CATASTROFALE!